


PF...0 Кольца стопорные


Обозначение	d	Применение	Винт №
PF06300	6.35мм	Для крепления подшипника на хвостовике	BR32026, BR32032
PF08000	8мм	Для крепления подшипника на хвостовике	BR32032
PF09500	6.35мм	Для крепления подшипника B095063 на хвостовике	BR32026
PF10000	10мм	Для крепления подшипника на хвостовике	BR32026, BR32032
PF12700	12.7мм	Для крепления подшипника на хвостовике	BR48048
PF19000	12.7мм	Для крепления подш. B190127 и B254127 на хвостовике	BR32026, BR32032



TAS Кольца стопорные

Для ограничения глубины зенкования.

Обозначение	Применяются для зенковок No.
TAS0200	AS02004, AS02404, AS02504, AS02804, AS03004, AS03204, AS03504, AS04004
TAS0360	AS03604
TAS0400	AS24000, AS24400, AS24810
TAS0560	AS05004, AS06004, AS24000, AS24400, AS24810




T, TL Переходные втулки

Дают возможность применять цанговые патроны больших диаметров для инструмента с хвостовиком меньшего диаметра.

Обозначение	D	d	L
T063030	1/4"	3мм	25мм
T063032	1/4"	1/8"	25мм
T080060	8мм	6мм	25мм
T080063	8мм	1/4"	25мм
T095063	3/8"	1/4"	25мм
T095080	3/8"	8мм	25мм
T100060	10мм	6мм	25мм
T100080	10мм	8мм	25мм
T120060	12мм	6мм	25мм

Обозначение	D	d	L
TL12063	12мм	1/4"	30мм
T120080	12мм	8мм	25мм
T120100	12мм	10мм	25мм
TL12760	1/2"	6мм	30мм
T127063	1/2"	1/4"	25мм
T127080	1/2"	8мм	25мм
TL12795	1/2"	3/8"	30мм
T127100	1/2"	10мм	25мм



N Оправки


Для дисковых пазовых фрез.

Хвостовик диаметром 6мм, 8мм или 12мм.

Обозначение	D	L	Примечание
	мм	мм	
N000003	7.94	15	
N000803	7.94	15	Включает подшипник B159063
N000013	7.94	34	
N000813	7.94	34	Включает подшипник B220080, шайбы и кольца

Хвостовик диаметром 6мм или 8мм

NB06003	6.00	20.5	Для фрез типа NB
---------	------	------	------------------



CM Твердосплавные пластины

Для инструмента со сменными ножами.

Обозначение	Размеры
	мм
CM01212	12 x 12 x 1.5
CM03055	30 x 5.5 x 1.1
CM03090	30 x 9 x 1.5

Обозначение	Размеры
	мм
CM03012	30 x 12 x 1.5
CM05055	50 x 5.5 x 1.1
CM05012	50 x 12 x 1.5